

Måttsättningen i lägeskontrollen ska utgå från samma hörn som i situationsplanen.

